

Stimulátory

Na co si dát pozor

- Provoz na 2 AAA baterie (nejsou součástí balení)
- S pomůckou používejte pouze lubrikační gely na bázi vody.



Základní parametry

Voděodolnost	IPX5
Funkce	10 módů sání

Ovládání

Delším stisknutím tlačítka On/Off po dobu 2 vteřin zapnete vibrace. Opětovným stisknutím téhož tlačítka přepínáte jednotlivé úrovně sání. Pomůcku vypnete opět delším stisknutím tlačítka On/Off po dobu 2 vteřin.

Jak o pomůcku pečovat

Po každém použití stačí pomůcku omýt vlažnou vodou. Můžete použít mýdlovou vodu nebo speciální čistící prostředek na erotické pomůcky.

Hračku doporučujeme uchovávat v látkovém sáčku odděleně od dalších pomůcek. Zabráníte tak negativním reakcím jednotlivých materiálů a prodloužíte její životnost.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám na obchod@hopnato.cz

Příjemné chvílky přeje ❤ Hopnato.cz