


Vibrátory řady ART Katy

Na co si dát pozor

- Před prvním použitím pomůcku plně nabijte, abyste zajistili co nejdelší výdrž a životnost baterie.
- S pomůckou používejte pouze lubrikační gely na bázi vody.
- V průběhu nabíjení pomůcku nepoužívejte a vyvarujte se kontaktu s vodou.



Základní parametry

Doba nabíjení	120 minut
Doba použití	50 minut
Voděodolnost	IPX6
Funkce	10 frekvencí vibrací
Funkce	7 rychlostí sání

Ovládání

Delším stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin zapnete vibrace. Jednoduchým stiknutím tlačítka pro přepínání vibrací přepínáte jednotlivé úrovně. Stejně tak opakovaným stiskem tlačítka pro rychlosti sání přepínáte jednotlivé úrovně sání. Pomůcku vypnete opět delším stisknutím tlačítka ON / OFF po dobu 2 vteřin.

Jak o pomůcku pečovat

Po každém použití stačí pomůcku omýt vlažnou vodou. Můžete použít mýdlovou vodu nebo speciální čistící prostředek na erotické pomůcky.

Hračku doporučujeme uchovávat v látkovém sáčku odděleně od dalších pomůcek. Zabráníte tak negativním reakcím jednotlivých materiálů a prodloužíte její životnost.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám na obchod@hopnato.cz

Příjemné chvílky přeje ❤ Hopnato.cz