

Vibrátor Magic

Na co si dát pozor

- Před prvním použitím pomůcku plně nabijte, abyste zajistili co nejdelší výdrž a životnost baterie.
- S pomůckou používejte pouze lubrikační gely na bázi vody.
- V průběhu nabíjení pomůcku nepoužívejte a vyvarujte se kontaktu s vodou.

Základní parametry

Doba nabíjení	2 hodiny
Doba použití	80 minut
Voděodolnost	IPX6
Funkce	20 vibračních, 8 rychlostních módů



Ovládání



Krátkým stisknutím power tlačítka (3) zapínáte a vypínáte vibrátor. Krátkým stisknutím dalších dvou tlačítek (1, 2) přepínáte jednotlivé rychlosti a vibrační módy.

Jak o pomůcku pečovat

Po každém použití stačí pomůcku omýt vlažnou vodou. Můžete použít mýdlovou vodu nebo speciální čistící prostředek na erotické pomůcky.

Hračku doporučujeme uchovávat v látkovém sáčku nebo originální krabičce odděleně od dalších pomůcek. Zabráníte tak negativním reakcím jednotlivých materiálů a prodloužíte její životnost.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám na obchod@hopnato.cz

Příjemné chvílky přeje ❤️ Hopnato.cz