


Vibrátory řady ART Cherise

Na co si dát pozor

- Před prvním použitím pomůcku plně nabijte, abyste zajistili co nejdelší výdrž a životnost baterie.
- S pomůckou používejte pouze lubrikační gely na bázi vody.
- V průběhu nabíjení pomůcku nepoužívejte a vyvarujte se kontaktu s vodou.

Základní parametry

Doba nabíjení	120 minut
Doba použití	40 minut
Voděodolnost	IPX6
Funkce	10 vibračních módů
Funkce	10 frekvencí sání



Ovládání

Delším stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin zapnete vibrace. Jednoduchým stiknutím téhož tlačítka přepínáte jednotlivé úrovně vibrací. Pomůcku vypnete opět delším stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin.

Jak o pomůcku pečovat

Po každém použití stačí pomůcku omýt vlažnou vodou. Můžete použít mýdlovou vodu nebo speciální čistící prostředek na erotické pomůcky.

Hračku doporučujeme uchovávat v látkovém sáčku odděleně od dalších pomůcek. Zabráníte tak negativním reakcím jednotlivých materiálů a prodloužíte její životnost.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám na obchod@hopnato.cz

Příjemné chvílky přeje ❤ Hopnato.cz