

Vibrátor do kalhotek DK Toys Discreet Bliss s APP

Vibrátor má 10 přednastavených módů vibrací, které se dají ovládat jak přímo na jeho těle, tak dálkovým ovládáním nebo aplikací v telefonu. Magnetické USB nabíjení.


Rozměry:

Celková délka: **9 cm**

Šířka: **max 5 cm**

Výška většího výběžku: **2,5 cm**

Výška menšího výběžku: **1 cm**



Ovládání

Vibrátor má jednoduché ovládání, **delším stiskem zapínacího tlačítka** jej zapnete, (umístěno shora na těle vibrátoru) stejným tlačítkem můžete přepínat mezi jednotlivými frekvencemi. (Celkem se v cyklu opakuje 10 různých vibračních módů). Magnetickým srdíčkem se vibrátor připojuje na kalhotky.

Dálkový ovladač

Dálkový **ovladač má tři tlačítka**, jedno pro jeho zapnutí/vypnutí, (uprostřed), a potom + a - pro přepínání vibračních módů.

Aplikace S-Toys (dostupná na Google Play/AppStore)

Pro spárování hračky **naskenujte QR kód**, případně **opište speciální kód**, který naleznete v manuálu. Aplikace je **v angličtině a je velmi intuitivní**.

V aplikaci naleznete **dalších 11 módů vibrací**, ale také:

- **Music mode** - hračka začne vibrovat do rytmu písničky
- **Sound mode** - umožní nahrát hlas nebo hudbu a vibruje do rytmu
- **Remote mode** - bavte se s partnerem!
- **Slide mode** - potáhněte prstem po stupnici - dle intenzity se vibrátor rozvrní (dolní část obrazovky - nižší intenzita, horní část obrazovky - vyšší intenzita)

Voděodolnost

Výrobce uvádí stupeň voděodolnosti IPX5 : Odolnost proti tryskající vodě ze vzdálenosti 3 metrů po dobu 3 minut.

Údržba a bezpečnost

Nabíjení

K dispozici máte nabíjecí USB kabel, který můžete bez problému připojit ke klasickému adaptéru pro mobilní telefon nebo powerbanku. Kontakty pro nabíjení se nachází shora hračky. Doba do maximálního nabití je cca. 60 – 70 minut. **Před prvním použitím doporučujeme hračku zcela nabít.**

Údržba

Po každém použití otřete pečlivě hračku vlhkým hadříkem s antibakteriálním mýdlem, jemně osušte ručníkem a nechte volně uschnout. Při čištění pomůcky nikdy nezapomínejte použít pravidelně dezinfekční přípravek na čištění erotických pomůcek. Suchou pomůcku uložte zpět do originální krabičky, aby se nedotýkala ostatních pomůcek.

Na co si dát pozor

- Produkt je určen pro použití starším 18 a více let. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Produkt slouží pro osobní použití, pro ochranu svého zdraví ho s nikým nesdílejte.
- Máte-li jakékoli zdravotní potíže nebo obavy, poraďte se před použitím tohoto produktu s lékařem.
- Pokud si všimnete jakéhokoliv poškození produktu, jako jsou praskliny nebo trhliny, okamžitě přestaňte produkt používat, abyste zamezili možnému zranění.
- Používejte produkt zodpovědně a mimo situace, kdy rozptýlení může vést ke zranění.
- Produkt není voděodolný, vyvarujte se použití v mokrému nebo vlhkém prostředí
- Jako lubrikant používejte vždy pouze lubrikační gely na vodní bázi.

Dovozce: VPT Partner s.r.o.

Budějovická 416, 39701 Písek

www.hopnato.cz - obchod@hopnato.cz

 **hopnato.cz**

Výrobce: [Shenzhen Dkktech E-Commerce Co., Ltd.](#)

EU kontakt: EUREP ENV S.L., AVDA INDUSTRIA, NUM 16, ESC. A, PUERTA 207, 28760 TRES CANTOS - (MADRID), +34678707083, eurep@eurep-gmbh.de