


# Venušiny kuličky Victoria

## Na co si dát pozor

- Před prvním použitím pomůcku plně nabijte, abyste zajistili co nejdelší výdrž a životnost baterie.
- S pomůckou používejte pouze lubrikační gely na bázi vody.
- V průběhu nabíjení pomůcku nepoužívejte a vyvarujte se kontaktu s vodou.



## Základní parametry

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Doba nabíjení | 60 - 120 minut     |
| Doba použití  | 50 - 70 minut      |
| Voděodolnost  | IPX7               |
| Funkce        | 10 vibračních módů |
| Funkce        | 5 rychlostí        |

## Ovládání

Delším stisknutím tlačítka ON/OFF na těle kuliček po dobu 2 vteřin zapnete vibrace. Na dálkovém ovládání pak regulujete vibrační módy a intenzitu rychlosti. Pomůcku vypnete opět delším stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin.

## Jak o pomůcku pečovat

Po každém použití stačí pomůcku omýt vlažnou vodou. Můžete použít mýdlovou vodu nebo speciální čistící prostředek na erotické pomůcky.

Hračku doporučujeme uchovávat v látkovém sáčku odděleně od dalších pomůcek. Zabráníte tak negativním reakcím jednotlivých materiálů a prodloužíte její životnost.

## Potřebujete poradit?

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám na [obchod@hopnato.cz](mailto:obchod@hopnato.cz)

Příjemné chvílky přeje ❤ Hopnato.cz