

Vibrátor Kačenka

Na co si dát pozor


- Před prvním použitím pomůcku plně nabijte, abyste zajistili co nejdelší výdrž a životnost baterie.
- S pomůckou používejte pouze lubrikační gely na bázi vody.
- V průběhu nabíjení pomůcku nepoužívejte a vyvarujte se kontaktu s vodou.



Základní parametry

Doba nabíjení	2 hodiny
Doba použití	50 minut
Voděodolnost	IPX6
Funkce	10 vibračních módů

Ovládání



Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin zapnete vibrátor. Krátkým stisknutím přepínáte jednotlivé vibrační módy. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin vibrátor vypnete.

Jak o pomůcku pečovat

Po každém použití stačí pomůcku omýt vlažnou vodou. Můžete použít mýdlovou vodu nebo speciální čistící prostředek na erotické pomůcky.

Hračku doporučujeme uchovávat v látkovém sáčku nebo originální krabičce odděleně od dalších pomůcek. Zabráníte tak negativním reakcím jednotlivých materiálů a prodloužíte její životnost.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám na obchod@hopnato.cz

Příjemné chvílky přeje ❤ Hopnato.cz