Vibrátor Jessy Tree

Na co si dát pozor

- ➔ Před prvním použitím pomůcku plně nabijte, abyste zajistili co nejdelší výdrž a životnost baterie.
- ➔ S pomůckou používejte pouze lubrikační gely na bázi vody.
- ➔ V průběhu nabíjení pomůcku nepoužívejte a vyvarujte se kontaktu s vodou.

Základní parametry

Doba nabíjení	2 hodiny
Doba použití	45-55 minut
Voděodolnost	IPX6
Funkce	10 vibračních módů

Ovládání

Delším stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin zapnete vibrace. Jednoduchým stiknutím tlačítka přepínáte jednotlivé úrovně vibrací.Pomůcku vypnete opět delším stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin.

Jak o pomůcku pečovat

Po každém použití stačí pomůcku omýt vlažnou vodou. Můžete použít mýdlovou vodu nebo speciální čistící prostředek na erotické pomůcky.

Hračku doporučujeme uchovávat v látkovém sáčku odděleně od dalších pomůcek. Zabráníte tak negativním reakcím jednotlivých materiálů a prodloužíte její životnost.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám na **obchod@hopnato.cz**

Příjemné chvilky přeje ❤️ Hopnato.cz